

露出スイッチボックス用カブセ蓋





●露出スイッチボックス等のカブセ蓋です。

PVR-CSはコネクタ付のボックスに対応したノック部があります。

コネクタ付のボックスにご使用の場合は、蓋に付いているノック部分をペンチで抜き取ってご使用ください。

茶系の外壁等にマッチする色もあります。➡1077頁



品番	色	適合ボックス	L	B	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PVR-CJ	ベージュ	SW1-(14~28)□・SW2-(14~28)□・PVR16-(0.1,2)・PVR-BKY・PVR-22FU	127	80.5	9	20	1	530
PVR-CM	ミルクホワイト	PVR22-(0.1,2)・PVR-(16,22U,28)・PVR16-2F・PVR-(16,22)F						
PVR-CSJ	ベージュ	SBR-B(14,16)VJ・SBR-B(14,16)VTJ・PVR-0BC0J SBR-B(14,16)FT・SBR-B(14,16)F・SBR-BJ	127.5	84	10.8	10	1	770
PVR-CSM	ミルクホワイト	PVR-0BC0M						
予 PVR-CBCJ	ベージュ	PVR16-BC1□・PVR22-BC1□・PVR22-BC2□・PVR22-BC2□	125.5	85	9.3			
予 PVR-CBCM	ミルクホワイト	PVR22-BC1A□・PVR22-BCU□						
予 PVR-CLBCJ	ベージュ	PVR22-LBC□・PVR22-LBC1□						