

楽打ちインサートスティック®

新



動画


●カラー・ヘッダーインサート
(デッキプレート用・ばねタイプ)




NDB-3型専用

- デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。
- スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。
- スティックにはインサートを15個装填できます。
- 透明なのでインサートの数や色が確認できます。


スティックの装填具にインサートを入れます。




インサートの先端が飛び出し、そのままデッキプレート穴に挿入できる状態になります。



デッキプレート穴にインサートを挿入し、スティックを押し、インサートを取り付けます。



※スティックを引き上げると次のインサートが押し出され挿入可能状態になります。



インサートはデッキプレート挿入向きに積み重なります。

先端部(交換部品)



品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MS-RS3	カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) W3/8用	1	14,800

■先端部

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MS-RS3H	楽打ちインサートスティック	1	1,710