

キャップ、クッションセット

マグネットアッター用




※キャップ×1コ付


※替クッション×4コ付

ご注意

改良前の製品は、クッションの交換
ができません。
交換修理にて本体をクッションセ
ットが交換できるパーツに取り替
えます。



●クッションを細いマイナス
ドライバーでコジって外し、
替クッションと交換します。
※クッションは穴の奥まで
押し込んでください。



●キャップは、紐を
紐通し穴に通し、取
り付けてください。

品 番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
BUT-SPR	●キャップ×1コ ●替クッション×4コ	1	オープン価格