

キャップ、クッションセット

マグネットアッター用

※キャップ×1コ付



※替クッション×4コ付

ご注意

改良前の製品は、クッションの交換ができません。
交換修理にて本体をクッションセットが交換できるパーツに取り替えます。

●クッションを細いマイナスドライバーでコジって外し、替クッションと交換します。
※クッションは穴の奥まで押し込んでください。



●キャップは、紐を紐通し穴に通し、取り付けてください。



品番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
BUT-SPR	●キャップ×1コ ●替クッション×4コ	1	オープン価格