

# 楽打ちインサートスティック®



動画

●カラー・ヘッダーインサート  
(デッキプレート用・ばねタイプ)




➡ 845頁

- デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。
- スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。
- スティックにはインサートを15個(MS-RS4は12個)装填できます。
- 透明なのでインサートの数や色が確認できます。


スティックの装填具にインサートを入れます。




インサートの先端が飛び出し、そのままデッキプレート穴に挿入できる状態になります。



デッキプレート穴にインサートを挿入し、スティックを押してインサートを取り付けます。



※スティックを引き上げると次のインサートが押し出され挿入可能状態になります。



※( )内寸法はMS-RS4です。

インサートはデッキプレート挿入向きに積み重なります。

先端部(交換部品)



| 品 番           | 適合インサート      | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|--------------|----|------------|
| <b>MS-RS3</b> | NDB-3型(W3/8) | 1  | 15,500     |
| <b>MS-RS4</b> | NDB-4型(W1/2) |    |            |

## ■先端部

| 品 番            | 適 合     | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------------|---------|----|------------|
| <b>MS-RS3H</b> | MS-RS3用 | 1  | 1,810      |
| <b>MS-RS4H</b> | MS-RS4用 |    |            |