


出ズミ用スペーサー

●配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと出ズミの段差調整に使用します。



調整厚：5mm




適合出ズミ	L	B
RMD-13M	50	34.3
RMD-20M	60	44.6
RMD-25M	62	53.2

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMDS-13M	500	1	86
RMDS-20M	500	1	97
RMDS-25M	400	1	130

出ズミ用スペーサーの施工

- ①重ねる枚数分(1枚5mm厚)をスペーサー先端部の溝に沿ってニッパー等で切断します。
※溝は5mm間隔となっており、スペーサーは下記の枚数まで重ねる事が可能です。

スペーサー
重ね可能枚数
サイズ13：3枚
サイズ20：4枚
サイズ25：5枚



- ②スペーサー先端部の突起と凹み部を各々組み合わせ、RMモール出ズミのベースと一緒に木ねじ等で固定します。
※T形の突起がT形の凹みに各々入るように組み合わせてください。
- ③RMモールと本体と出ズミのカバーをはめ込みます。

